

TLX Manual del Usario

Three-phase – 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k

SOLAR INVERTERS



Índice

1 Introducción	2
1.1 Introducción	2
1.2 Definición de los modos de funcionamiento	2
2 Pantalla	3
2.1 Pantalla	3
2.1.1 Visualización	4
2.1.2 Visualización 2	4
2.1.3 Estado	4
2.1.4 Registro de producción	6
2.1.5 Configuración	8
3 Guía rápida de Web Server	12
3.1 Introducción	12
3.2 Caracteres admitidos	12
3.3 Acceso y configuración inicial	12
3.3.2 Asistente de configuración	13
3.4 Funcionamiento	13
3.4.1 Estructura de la interfaz web	13
3.4.2 Vistas de planta, grupo e inversor	15
3.5 Información adicional	16
4 Resolución de problemas	17
4.1 Resolución de problemas	17
5 Mantenimiento	18
5.1 Mantenimiento	18
5.1.1 Limpieza del bastidor	18
5.1.2 Limpieza del disipador térmico	18
6 Apéndice A: lista de incidencias	19
6.1.1 Instrucciones para leer la lista de incidencias	19
6.1.2 Incidencias de la red	19
6.1.3 Incidencias FV	24
6.1.4 Incidencias internas	25
6.1.5 Incidencias en la comunicación	34



1 Introducción

1.1 Introducción

Este manual proporciona información sobre las funciones y mantenimiento del inversor solar TLX Series.



Ilustración 1.1 Inversor solar



Marcado CE: certifica la conformidad del equipo con la normativa aplicable según lo establecido en las directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE.

Tabla 1.1

Definición de los modos de funcionamiento

Desconect. de la red (LED apagados)

Cuando no llega potencia a la red de CA durante más de 10 minutos, el inversor se desconecta de la red y se apaga. Se trata del modo de funcionamiento nocturno normal. Las interfaces de usuario y comunicación siguen conectadas para que pueda haber comunicación.

Conectando (LED verde parpadeando)

El inversor se inicia cuando la tensión de entrada FV alcanza los 250 V. El inversor realiza una serie de verificaciones automáticas internas, que incluyen la autodetección FV y la medición de la resistencia entre las matrices FV y tierra. También supervisa los parámetros de red. Si los parámetros de red se encuentran dentro de las especificaciones del periodo estipulado (según el ajuste de red), el inversor empezará a suministrar energía a la red.

Conectado a la red (LED verde encendido)

El inversor está conectado a la red y le suministra energía. El inversor se desconecta si: detecta condiciones de red anormales (según el ajuste de red), en el caso de una incidencia interna o cuando no hay potencia FV disponible (si la red no recibe potencia durante 10 minutos). A continuación, pasa al modo «Conectando» o «Desconect. de la red».

A prueba de fallos (LED rojo parpadeando)

Si el inversor detecta un error en sus circuitos durante la verificación automática (en modo «Conectando») o durante el funcionamiento, el inversor pasará al modo «A prueba de fallos» y se desconectará del FV. El inversor permanecerá en modo a prueba de fallos hasta que la potencia FV esté ausente durante un mínimo de 10 minutos, o cuando el inversor se desconecte por completo (CA y FV).

Si desea obtener más información, consulte 4 Resolución de problemas.



2 Pantalla

2.1 Pantalla

iNOTA!

La pantalla tarda como máximo 10 segundos en activarse tras el arranque.

La pantalla integrada en la parte frontal del inversor proporciona al usuario acceso a la información del sistema FV y del inversor.

La pantalla tiene dos modos:

- 1. Normal: la pantalla está en uso.
- Ahorro de energía: transcurridos 10 minutos, si no se detecta actividad alguna en la pantalla, se desconecta la retroiluminación para ahorrar energía. Se puede reactivar la pantalla pulsando cualquier tecla.



Ilustración 2.1 Vista general de los botones y funciones de la pantalla

F1	Visualización 1 / visualización 2, pantalla
F2	Menú Estado
F3	Menú Registro de producción
F4	Menú Configuración
iNOTA!	
•	la F se iluminará el LED superior.
Inicio	Volver a la pantalla Visualización
OK	Intro / selección
Flecha arriba	Un paso arriba / incrementar valor
Flecha abajo	Un paso abajo / disminuye el valor
Flecha derecha	Se mueve el cursor hacia la derecha.
Flecha izquierda	Se mueve el cursor hacia la izquierda.
Atrás	Volver / anular selección
Encendido / LED	Encendido / parpadeando = Conectado a
verde	la red / conectando
Alarma / LED rojo	Parpadeando = A prueba de fallos
M	El inversor está configurado como
	maestro. Los iconos se encuentran en la
	esquina superior derecha.*
A	El inversor está conectado a un maestro.
	Los iconos se encuentran en la esquina
	superior derecha.*

Tabla 2.1 Leyenda de Ilustración 2.1

*TLX Pro y TLX Pro+ únicamente.

iNOTA!

El nivel de contraste de la pantalla puede modificarse pulsando la tecla de flecha arriba / abajo, mientras se mantiene pulsada la tecla F1.

La estructura del menú se divide en cuatro secciones principales.

- 1. **Vista**: se trata de una breve lista de información, solo lectura.
- 2. **Estado**: muestra las lecturas de los parámetros del inversor, solo lectura.
- Registro de producción: muestra los datos registrados.
- 4. **Configuración**: muestra los parámetros configurables, lectura / escritura.

Consulte los siguientes apartados para obtener información más detallada.



2.1.1 Visualización

Parámetro	Descripción
Modo: Conectado a la red	Muestra el modo actual del inversor. Consulte las definiciones de los modos de funcionamiento.
Produc. de hoy: 12 345 kWh	Producción de energía de hoy en kWh. Valor del inversor o contador de energía S0
Potencia de salida: 12 345 W	Potencia de salida actual en vatios
[barra de uso]	Muestra el nivel de uso del inversor en % de uso máximo.

Tabla 2.2 Estructura del menú: visualización

2.1.2 Visualización 2

Si pulsa F1 una vez más, aparecerá la siguiente pantalla (si desea obtener más información, consulte el apartado sobre botones):

Parámetro	Descripción
Gestión de la red: Indica si las medidas de gestión de red están en funcionamiento o no. Está oculto si no hay medidas de gestión de red en funcionamiento.	
Proporción de rendimiento: 87 %*	maestro).
CO ₂ total ahorrado:123 T*	Ahorro de CO ₂ de toda la vida útil, calculado con el valor configurado.
Ingresos totales: 234,5 euros *	Ingresos de toda la vida útil, calculados con el valor configurado.

Tabla 2.3 Estructura del menú - Visualización 2

2.1.3 Estado

Funciones de la pantalla	Descripción
-] Condiciones ambientales	Solo aplicable si los sensores están conectados.
Irradiancia: 1400 W/m ²	Irradiancia. «NC» si no está conectado.
Temp. módulo FV: 100 °C	Temperatura del módulo FV. «NC» si no está conectado.
Temp. ambiente: 20 °C	Temperatura ambiente. «NC» si no está conectado.
Temp. sensor irr.: 20 °C	Temperatura del sensor de irradiación. «NC» si no está conectado.
-] Fotovoltaico	
[-] Valores actuales	
[-] Entrada FV 1	
Tensión: 1000 V	Tensión detectada en la entrada FV 1
Corriente: 15,0 A	Corriente detectada en la entrada FV 1
Potencia 10 000 W	Potencia detectada en la entrada FV 1
[+] Entrada FV 2	
[+] Entrada FV 3	No se muestra si el tipo de inversor es 10 kW
[-] Resistencia de aislamiento	
Resistencia: 45 MΩ	Resistencia de aislamiento FV en el arranque
[-] Energía de entrada FV	
Total: 369 000 kWh	Producción diaria de todas las entradas FV
FV 1: 123 000 kWh	Producción diaria de la entrada FV 1.
FV 2: 123 000 kWh	Producción diaria de la entrada FV 2.
FV 3: 123 000 kWh	Producción diaria de la entrada FV 3. No es visible si el inversor tiene solo 2
1 V 3. 123 000 KWII	entradas FV.
[-] Configuración FV	
Entrada FV 1: Individual	Configuración de la entrada FV 1. La configuración solo se muestra cuando el
	inversor se encuentra en modo «Conectando» o «Conectado a la red».
Entrada FV 2: Individual	

^{*} Solo para TLX Pro.



unciones de la pantalla	Descripción
Entrada FV 3: Individual	No es visible si el inversor tiene solo 2 entradas FV.
Red de CA	
[-] Valores actuales	
[-] Fase 1	
Tensión: 250 V	Tensión en fase 1
Corriente: 11,5 A	Corriente en fase 1
Frecuencia: 50 Hz	Frecuencia en fase 1
Potencia: 4997 W	Potencia en fase 1
[+] Fase 2	
[+] Fase 3	
[-] Control de la corriente de fugas	
Corriente: 350 mA	Corriente residual en mA
Gestión de la red	
[-] Potencia aparente (S)	Si el inversor que se configura es el maestro, el límite introducido se tratará como límite de la planta.
Máx. de la planta (S): 15 kVA	Si el valor no está configurado, no se mostrará
[-] Potencia activa (P)	Si el inversor que se configura es el maestro, el límite introducido se tratará como
(1. 2	límite de la planta.
Tipo de límite: apagado	
Potencia máx. (P): 15 kW	
Ajuste nivel poten.: 100 %	Solo se muestra si el tipo de límite está «apagado»
[-] Potencia reactiva (Q)	Si el inversor que se configura es el maestro, el punto de ajuste se distribuirá a
[-] i otericia reactiva (2)	todos los inversores.
Punto de ajuste: apagado	Cuando se utiliza el modo de potencia reactiva dinámica (Q[U] o PF[P]) el estado
i unto de ajuste, apagado	del inversor se mostrará como Q constante o PF constante, respectivamente.
Valor: -	
Inversor	
País: Misc	
Red: VDE 126_1_1_A1	Solo lectura, para cambiar vaya al menú Configuración
[-] Condiciones internas	Solo loctura, para sambiar taya ar mona solingarasion
Módulo de potencia 1: 100 °C	Temperatura detectada en el módulo de potencia
PCB1 (AUX): 100 °C	Temperatura detectada en el modulo de potencia Temperatura detectada internamente
Ventilador 1: 6000 r/min	Velocidad del ventilador
[-] N.º serie y ver. SW	Velocidad dei Veritiadoi
[-] Inversor	
Número de serie y producto:	Númerous de muselinte del lavores
123A4567	Número de producto del inversor
123456A789	Número de serie del inversor
Versión de software:	Versión de software del inversor
Dirección MAC:	La dirección MAC de la placa de comunicación
[-] Tarjeta de control	
Pieza y número de serie:	
123A4567	Número de pieza del tablero de control
123456A789	Número de serie de la tarjeta de control
Versión de software:	Versión de software de la tarjeta de control. Número de compilación: 3.
[-] Placa de alimentación	
Pieza y número de serie:	
123A4567	Referencia de la placa de alimentación
123456A789	Número de serie de la placa de alimentación
[-] Placa auxiliar	
Pieza y número de serie:	
rieza y namero de sene.	



Funciones de la pantalla	Descripción
123456A789	Número de serie de la placa auxiliar
[-] Placa de comunicación	
Pieza y número de serie:	
123A4567	Número de pieza de la placa de comunicación
123456A789	Número de serie de la placa de comunicación
Versión de software:	Versión de software de la placa de comunicación. Número de compilación: 1.
[-] Func. Proc. de seguridad	
Versión de software:	Versión de software del procesador de seguridad funcional
[-] Pantalla	
Versión de software:	Versión de software de la pantalla
[-] Estado de carga	
Estado de carga: desconectado	Estado de subida actual
* Fuerza de la señal:	Fuerza de la señal preferentemente entre 16-31; «-» indica que no hay señal.
* Estado GSM: ninguno	Estado de la red GSM actual
Red:	Red a la que está conectado el módem
Fallos en las cargas: 0	Número de fallos consecutivos en las subidas
Último error: 0	ld. del último error (consulte el manual GSM para obtener más ayuda)
-	Hora y fecha del último error
Última carga:	
-	Hora y fecha de la última subida con éxito

Tabla 2.4 Estructura del menú: estado

2.1.4 Registro de producción

Funciones de la pantalla	Descripción	
Producción total:	·	
123 456 kWh	Producción total desde la instalación del inversor	
Tiempo de funcionamiento total:	T	
20 horas	Tiempo de funcionamiento total desde la instalación del inversor	
[-] Registro de producción		
[-] Esta semana	Producción de esta semana	
Lunes: 37 kWh	Producción de un día expresada en kWh	
Martes: 67 kWh		
Miércoles: 47 kWh		
Jueves: 21 kWh		
Viernes: 32 kWh		
Sábado: 38 kWh		
Domingo: 34 kWh		
[-] Últimas 4 semanas		
Esta semana: 250 kWh	Producción de esta semana expresada en kWh	
Semana pasada: 251 kWh		
Hace 2 semanas: 254 kWh		
Hace 3 semanas: 458 kWh		
Hace 4 semanas: 254 kWh		
[-] Este año		
Enero: 1000 kWh	Producción de un mes expresada en kWh	
Febrero: 1252 kWh		
Marzo: 1254 kWh		
Abril: 1654 kWh		
Mayo: 1584 kWh		
Junio: 1587 kWh		

^{*} Visible cuando el canal de comunicación se ajusta en GSM.



Funciones de la pantalla	Descripción
Julio: 1687 kWh	
Agosto: 1685 kWh	
Septiembre: 1587 kWh	
Octubre: 1698 kWh	
Noviembre: 1247 kWh	
Diciembre: 1247 kWh	
[-] Últimos años	Producción anual de los últimos 20 años
Este año: 10 000 kWh	Producción de este año expresada en kWh
Año pasado: 10 000 kWh/m ²	
Hace 2 años: 10 000 kWh/m ²	
Hace 3 años: 10 000 kWh/m ²	
<u></u>	
Hace 20 años: 10 000 kWh/m ²	
[-] Registro de irradiación	Solo es visible si contiene valores diferentes de cero.
[-] Esta semana	Irradiación de esta semana
Lunes: 37 kWh/m ²	Irradiación de un día expresada en kWh/m²
Martes: 45 kWh/m ²	
Miércoles: 79 kWh/m ²	
Jueves: 65 kWh/m ²	
Viernes: 88 kWh/m ²	
Sábado: 76 kWh/m²	
Domingo: 77 kWh/m²	
[-] Últimas 4 semanas	Irradiación de esta semana expresada en kWh/m²
Esta semana: 250 kWh/m ²	and and an
Semana pasada: 320 kWh/m²	
Hace 2 semanas: 450 kWh/m²	
Hace 3 semanas: 421 kWh/m ²	
Hace 4 semanas: 483 kWh/m ²	
[-] Este año	
Enero: 1000 kWh/m ²	Irradicaión do un mas eversando en I/M/h/m²
Febrero: 1000 kWh/m²	Irradiación de un mes expresada en kWh/m²
Marzo: 1000 kWh/m ²	
Abril: 1000 kWh/m²	
Mayo: 1000 kWh/m ²	
Junio: 1000 kWh/m²	
Julio: 1000 kWh/m²	
Agosto: 1000 kWh/m ²	
Septiembre: 1000 kWh/m ²	
Octubre: 1000 kWh/m ²	
Noviembre: 1000 kWh/m ²	
Diciembre: 1000 kWh/m²	
[-] Últimos años	Irradiación anual de los últimos 20 años
Este año: 10 000 kWh/m ²	
Año pasado: 10 000 kWh/m ²	
Hace 2 años: 10 000 kWh/m ²	
Hace 3 años: 10 000 kWh/m ²	
Hace 20 años: 10 000 kWh/m ²	
[-] Marcas de hora	
Instaladas: 31-12-07	Fecha de la primera conexión de red
Bajada de potencia: 21:00:00	Última conexión del inversor a la red

Pantalla



Funciones de la pantalla	Descripción
Prod. iniciada a las: 06:00:00	Primera conexión del inversor a la red hoy
[-] Reducción	
Reducción total: 0 h	Periodo en el que el inversor tiene una producción de potencia total limitada, expresado
Reduction total. on	en horas.
Estabiliz, de frec.: 0 h	Periodo en el que el inversor tiene una producción de potencia limitada debido al servicio
	de la frecuencia. Solo es visible si está habilitada en el ajuste de red.
Ajuste del nivel de pot.: 0 h	Periodo en el que el inversor tiene una producción de potencia limitada debido a un
Ajuste del fillver de pot o fi	ajuste de nivel de potencia. Solo es visible si está habilitada en el ajuste de red.
Potencia reactiva: 0 h	Debido al soporte de potencia reactiva.
[-] Potencia reactiva	Solo visible si el ajuste de red es un país MV o personalizado y en las variantes TLX+ y TLX
	Pro+.
[-] Potencia reactiva (capacitiva):	
1000 000 VArh	
[-] Potencia reactiva (inductiva):	
1000 000 VArh	
[-] Registro de incidencias	
Última incidencia:	Se muestra la última incidencia. Este número corresponde al servicio técnico.
0	Cero indica que no hay ningún error.
[-] Últimas 20 incidencias	Se muestran las últimas 20 incidencias.
1 : 29-01-2009 14:33:28	Fecha y hora de la incidencia
Desconectado de la red 29	Grupo - ID - Estado de la incidencia
2 : 29-01-2009 14:33:27	
Conectado a la red 29	
-	
20:	

Tabla 2.5 Estructura del menú: registro de producción

2.1.5 Configuración

Funciones de la pantalla	Descripción
[-] Relé	Configurar la función de relé a Alarma o Autoconsumo
Función: alarma	Valor predeterminado de Función
Detener alarma	Detener alarma
Probar alarma	Incluye un LED rojo indicador de pruebas en la parte delantera
Estado de alarma: deshabilitado	
Tempor. de alarma 60 s	Límite del tiempo de alarma; si es 0, la alarma permanecerá activa hasta que se arregle.
Función: autoconsumo	
Nivel de potencia	Nivel mínimo para activar el autoconsumo
Duración	Duración del nivel de potencia para activar el autoconsumo
Hora de activación	Momento del día en que se activa el autoconsumo
[-] Detalles de configuración	
ldioma: inglés	El idioma de la pantalla. Si se cambia el idioma de la pantalla no se verán afectados los ajustes de red.
[-] Detalles del inversor	
Nombre del inversor:	
Danfoss	Nombre del inversor. Máximo de 15 caracteres y no solo números.
Nombre de grupo:*	Nombre del grupo al que pertenece el inversor.
Nombre del grupo	Máximo de 15 caracteres
[-] Modo maestro*	



oilitado.
ados.
ntradas FV.
ntradas FV.
orro total de CO ₂ .
gresos totales
9.0000 1010.00
actual de producción
sorios de comuni-
-



Funciones de la pantalla	Descripción
nombre	Máximo de 24 caracteres
Nombre de usuario:	
usuario	Máximo de 24 caracteres
Contraseña:	
contraseña	Máximo de 24 caracteres
Roaming: deshabilitado	
[-] Servicio de almacén de datos	
Injain registre subides	Se necesitan datos de al menos 10 minutos de producción de
Iniciar registro subidas	energía
Subida interna:	Nunca
	Cada hora
	Diario
	Semanal
	Mensual
Dirección del servidor FTP del AD:	
www.inverterdata.com	
Puerto del servidor del AD: 65535	
Nombre de usuario del servidor del AD:	Número de serie predeterminado del inversor
Usuario	Nombre de usuario de la cuenta del almacén de datos,
	máximo de 20 caracteres.
Contraseña del servidor del AD	
Contraseña	Contraseña de la cuenta del almacén de datos, máximo de 20
	caracteres.
Canal de comunicación:	
Canal de comunicación: GSM	
[-] Verificación automática	La verificación automática se inicia al entrar en el menú.
Estado: desconectado	
Ured: 234 V	Solo visible durante las pruebas de tensión.
Uprueba: 234 V	Solo visible durante las pruebas de tensión.
Fred: 50,03 Hz	Solo visible durante las pruebas de frecuencia.
Fprueba: 50,03 Hz	Solo visible durante las pruebas de frecuencia.
Tiempo de desconexión: 53 ms	No está visible en los estados «Apagado» y «Ha finalizado OK».
[-] Registro	
Intervalo: 10 min*	Intervalo entre los registros.
Capacidad de registro:	
10 días	
[-] Web Server	
Restablecer contraseña	Restablece la contraseña del Web Server a su valor predeterminado
[-] Servicio	
Reiniciar com.	Reinicia la placa de comunicación en caso de, por ejemplo, un error del FTP
Reiniciar control	Reinicia la tarjeta de control
[-] Seguridad	
Contraseña: 0000	Nivel de acceso a los parámetros y ajustes del inversor
Nivel de seguridad: 0	Nivel de seguridad actual
Desconectar	Se desconecta en el nivel de seguridad 0
[-] Inicio de sesión de mantenimiento	Solo debe usarlo el personal de mantenimiento autorizado
Nombre de usuario:	
nombre de usuario	
Contraseña:	
1	•



Pantalla

Funciones de la pantalla	Descripción
contraseña	

Tabla 2.6 Estructura del menú - Configuración

iNOTA!

Cuando se configura un valor en el menú de calibración del contador de energía S0, el inversor deshabilita su propio contador de energía para mostrar el valor del contador S0. Por lo tanto, el recuento de energía no se mostrará si se ha configurado un valor, incluso si no hay ningún contador S0 conectado.

^{*} Solo para TLX Pro.



3 Guía rápida de Web Server

PRECAUCIÓN

Todos los inversores conectados a internet a través de Ethernet deben estar protegidos por un firewall.

3.1 Introducción

Estas instrucciones describen la interfaz web de TLX Pro, que facilita el acceso remoto al inversor

Web Server está disponible únicamente en inversores TLX Pro y TLX Pro+.

Consulte el área de descarga en www.danfoss.com/solar para obtener las instrucciones mas recientes.

3.2 Caracteres admitidos

Para todas las versiones de los distintos idiomas, el software de la interfaz web soporta caracteres compatibles con Unicode.

Para el nombre de la planta, el grupo y el inversor, solo se admiten los caracteres siguientes:

Minúsculas	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Mayúsculas	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Números	0123456789
Caracteres	
especiales	

Tabla 3.1 Caracteres admitidos

iNOTA!

no se permiten los espacios en el nombre del inversor.

- 3.3 Acceso y configuración inicial
- 3.3.1 Acceso a través de interfaz Ethernet de PC

Secuencia de configuración:

- Seleccione qué inversor se configurará como maestro, normalmente el que está conectado al PC o el más cercano al router (en cadena lineal) + sensores conectados.
- 2. Abra la tapa de este inversor. Consulte el *Manual de instalación* TLX Series para las instrucciones.
- Conecte la interfaz RJ-45 del inversor a la interfaz Ethernet del PC usando un cable de conexión (cable de red cat5e, cruzado o recto).

- 4. En el PC, espere a que Windows*) notifique conectividad limitada (si no existe un DHCP). Abra el explorador de Internet y compruebe que las ventanas emergentes no estén bloqueadas.
- Escriba http://nombredelinversor en la barra de dirección:
 - localice el número de serie en la etiqueta del producto, ubicada en el lateral de la carcasa.
 - el «nombre del inversor» está formado por los últimos 10 dígitos del número de serie (1).
- *) Funciona únicamente con Windows 95 y XP. Para MAC y Windows 7 (o posteriores), el asistente de configuración de la pantalla se debe utilizar para el arranque inicial del inversor.

Type: TLX Pro + 6k

PV input: 1000 VDC, max. 2 x 12 A

250 - 800 VDC MPP

Output: 3 x 400 VAC/N/PE, 50 Hz, Class I

S nom = 6 kVA, 3 x 9 A max P nom @ cos(Phi)1 = 6.0 kW P nom @ cos(Phi)0,95 = 5.7 kW P nom @ cos(Phi)0,90 = 5.4 kW

Chassis: IP54, Temp -25°C to 60°C



Functional Safety: VDE 0126-1-1/A1, VDE AR-N 4105

Made in Denmark Danfoss Solar Inverters A/S

CE

Ilustración 3.1 Etiqueta del producto

6. Al iniciar el arranque, el inversor ejecuta un asistente de configuración.



3.3.2 Asistente de configuración

El asistente de configuración consiste en ocho pasos para guiar al usuario a través de la configuración básica del inversor.

iNOTA!

Si el asistente de configuración se ha completado mediante la pantalla, se dirigirá al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

3.4 Funcionamiento

3.4.1 Estructura de la interfaz web

La vista general de la interfaz web está estructurada de la forma siguiente.

iNOTA!

La configuración inicial solo se realiza una vez.

PRECAUCIÓN

Cambie el inicio de sesión y la contraseña de la interfaz web inmediatamente para conseguir una seguridad óptima. Para cambiar la contraseña vaya a [Nivel de la planta: Configuración → Web Server → Administrador].




Ilustración 3.2 Vista general



- 1. **Nombre de la planta:** muestra el nombre de la planta actual.
 - Haga clic en el nombre de planta para visualizar la planta.
 - Cambie el nombre de la planta en [Configuración-Detalles de la planta].
- 2. **Menú Grupo:** muestra los grupos de inversores.
 - Los inversores se unen al grupo 1 por defecto.
 - Haga clic en un nombre de grupo para visualizar el grupo, así como una lista de los inversores que pertenecen al grupo.
 - Cambie el nombre del grupo en [Configuración→Detalles del inversor] en el inversor.
- Miembros del grupo: muestra los nombres de inversor en el grupo seleccionado actualmente. El nombre de inversor predeterminado se basa en el número de serie (consulte 3.3 Acceso y configuración inicial):
 - haga clic en un nombre de inversor para visualizar el inversor.
 - cambie el nombre del inversor en [Configuración→Detalles del inversor] en el inversor.
- 4. **Menú principal:** este menú se corresponde con el menú principal de la pantalla del inversor.
- 5. **Submenú:** el submenú se corresponde con el elemento del menú principal seleccionado actualmente. Aquí se muestran todos los elementos del submenú que pertenecen a un menú principal específico.
- 6. **Área de contenido:** el menú principal de la interfaz web y sus submenús son idénticos a los menús de la pantalla del inversor. El contenido del submenú mostrado se corresponde con el submenú seleccionado: [Vista general]. En algunas páginas, se añade un menú horizontal para facilitar la lectura.
- 7. **Barra inferior:** opciones de la barra inferior:
 - Idioma: abre una ventana emergente.
 Haga clic en una bandera de país para cambiar el idioma de la interfaz web al idioma deseado para esta sesión.
 - Contacto: abre una ventana emergente que muestra la información de contacto de Danfoss.
 - Cierre de sesión: abre el cuadro de diálogo de inicio / cierre de sesión.

• **Nivel de seguridad:** muestra el nivel de seguridad actual conforme a .

iNOTA!

El contenido del menú principal cambia en función de la vista seleccionada actualmente: la planta, el grupo de inversores o un inversor individual. La vista activa se indica mediante texto en rojo.

L00410310-09_05



3.4.2 Vistas de planta, grupo e inversor

Las pantallas de información general para las vistas de planta, grupo e inversor muestran la misma información de estado global.





Ilustración 3.3 Visualización de la planta



Concepto	Unidad	Visualizacio	ón	Descripción
		Planta y grupo	Inversor	
Estado general de la	-	х		Rojo: PR planta <50 %, o:
planta				Cualquier inversor en la red
				- en modo a prueba de fallos, o
				- no existe en la lista de exploración, sin contacto con el maestro
				Amarillo: Cualquier inversor en la red
				- con PR<70 % o
				- en modo Conectando o Desconectado de la red
				Verde: PR planta ≥70 % y
				- todos los inversores con PR ≥70 % y
				- todos los inversores en modo Conectado a la red
			х	Rojo: PR inversor <50 % o el inversor tiene un error
				Amarillo: PR inversor entre 51 % y 70 %, o inversor en modo Conectando
				Verde: sin errores, y
				- PR inversor ≥70 % e
				- inversor en modo <i>Conectado a la red</i>
Producción de corriente	kW	х	х	Nivel de producción de energía en tiempo real
Rendimiento diario	kWh	х	х	Total de producción energética para el día
Ingresos totales	Euros	х	х	Total de ingresos ganados desde el ajuste inicial
Ahorro de CO ₂ total	kg	Х	х	Total de ahorro de CO ₂ desde el ajuste inicial
Proporción de	%	х	х	Proporción de rendimiento en tiempo real
rendimiento				
Rendimiento total	kWh	Х	Х	Total de producción energética desde el ajuste inicial
Ajuste del límite de	%		х	Límite de potencia en % de la tensión nominal de salida de CA del
potencia				inversor

Tabla 3.2 Vista general de planta

iNOTA!

Para calcular la proporción de rendimiento (PR) se necesita un sensor de irradiación, vaya a [Configuración → Calibración].

3.5 Información adicional

Consulte el *manual del usuario* Web Server de TLX Series si desea obtener más información sobre:

- Arranque del inversor y comprobación de la configuración
- Mensajes
- Gráficos
- Acceso remoto
- Subida de datos al portal web
- Capacidad de registro y modificación del intervalo de registros
- Copia de seguridad y restauración de los ajustes



4 Resolución de problemas

4.1 Resolución de problemas

▲ADVERTENCIA

Los inversores y las instalaciones eléctricas solo deben ser manipulados por personal autorizado, debidamente formado y familiarizado con los sistemas eléctricos y las cuestiones de seguridad.

Si el inversor no suministra energía como es de esperar, revise la siguiente lista de comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.

- Compruebe que el inversor está conectado correctamente a la red y que el interruptor no está desenchufado de la red eléctrica.
- 2. Compruebe que existe radiación solar suficiente para generar energía (U_{PV} >250 V).
- Compruebe que no haya sombra sobre el sistema FV ni cables / conexiones sueltos.
- Compruebe que la tensión de los módulos FV está dentro de los valores esperados. Si no es así, revise el punto 7.
- Compruebe si los valores de tensión de las fases de la red se encuentran dentro de los límites. Si no es el caso, póngase en contacto con su empresa de servicios públicos para recibir asistencia técnica.
- Si los puntos mencionados anteriormente no presentan anomalías, espere 15 minutos para comprobar si se trata de un fallo permanente.
- Si el sistema FV todavía no suministra energía a la red, compruebe en la pantalla los siguientes valores:
 - tensión del módulo FV, corriente y potencia
 - tensión de red, corriente y potencia
 - texto de incidencia, consulte el registro

Si no se ha alcanzado ninguna resolución, llame al servicio técnico.

En caso de fallo, el LED rojo parpadeará y la pantalla mostrará la incidencia. En la *Tabla 4.1* encontrará descripciones de las incidencias y las acciones recomendadas en cada caso.

Texto	Descripción	Corrección
de		
inciden		
cia		
Red	Los valores de red	Compruebe los valores de tensión
	se encuentran	y frecuencia en la pantalla. Si los
	fuera del intervalo	valores son cero, compruebe los
		interruptores (fusibles) y cables. Si
		los valores se encuentran fuera de
		los límites aplicados, solicite
		asistencia técnica a la empresa
		instaladora / suministradora.
FV	La resistencia al	Realice una inspección visual de
	aislamiento FV es	todos los módulos y cables FV. Si
	demasiado baja	la incidencia se produce con
		frecuencia, solicite asistencia
		técnica.
Interno	Se ha producido	Asegúrese de que el flujo de aire
	una incidencia	que pasa por el disipador térmico
	interna	no está obstruido. Espere
		cinco minutos. Si el inversor no se
		reconecta (aunque haya suficiente
		irradiancia) o la incidencia se
		produce con frecuencia, se
		deberán tomar medidas. Repare el
		inversor.
Α	Error de	Desconecte la potencia de CA y CC
prueba	instalación de CA	(FV) del inversor. Realice una
de	o interno	inspección visual de la instalación
fallos		FV y, si todo está correcto, espere
		cinco minutos y reactive la
		potencia de CA y CC (FV). Si el
		inversor se reinicia en modo a
		prueba de fallos, se deberán tomar
		medidas. Repare el inversor.

Tabla 4.1 Incidencias

¡NOTA!

Puede encontrar más descripciones de incidencias en 6 Apéndice A: lista de incidencias.



5 Mantenimiento

5.1 Mantenimiento

Normalmente, el inversor no necesita mantenimiento ni calibración. Asegúrese de que no se cubre el disipador térmico en la parte posterior del inversor. Limpie los contactos del dispositivo FV una vez al año. Lleve a cabo la limpieza encendiendo y apagando el interruptor diez veces. El interruptor de carga FV está localizado en la base del inversor.

5.1.1 Limpieza del bastidor

Limpie el armario de inversor mediante aire a presión o con un trapo suave o un cepillo.

5.1.2 Limpieza del disipador térmico

Limpie el disipador térmico mediante aire a presión o con un paño suave o un cepillo.

Para garantizar un funcionamiento correcto y una larga vida útil, asegure la libre circulación de aire

- alrededor del disipador térmico en la parte posterior del inversor
- al ventilador de la base del inversor

▲ADVERTENCIA

No toque el disipador térmico durante su funcionamiento. La temperatura puede exceder los 70 °C.

iNOTA!

No cubra el inversor.

No emplee una manguera de agua, productos químicos agresivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el inversor.



6 Apéndice A: lista de incidencias

6.1 Apéndice A: lista de incidencias

6.1.1 Instrucciones para leer la lista de incidencias

La Lista de incidencias mantiene un campo de acción para cada incidencia, o un grupo clasificado de incidencias. El campo de *Acción* debe entenderse como pasos y recomendaciones progresivos, como se indica a continuación:

- Paso 1: Usuario final
- Paso 2: Instalador
- Paso 3: Servicio técnico

6.1.2 Incidencias de la red

Id. de la incidencia 1-6	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	UgridRmsLowS2L1	Usuario final:
Tensión de red	UgridRmsLowS2L2	Llame al instalador e infórmele acerca de la tensión en la fase de la red.
demasiado baja	UgridRmsLowS2L3	La tensión en la fase correspondiente es correcta:
	UgridRmsLowS1L1	- espere 10 minutos en la fase L1, L2 o L3 para ver si el inversor
	UgridRmsLowS1L2	vuelve a conectarse a la red
	UgridRmsLowS1L3 *) S1 = FASE 1	- si la incidencia vuelve a aparecer in situ, es preciso llamar al servicio técnico
	S2 = FASE 2	Instalador:
	L1 = FASE 1	Compruebe la instalación de CA.
	L2 = FASE 2	Compruebe todos los fusibles y el RCD / RCMU
	L3 = FASE 3	 Todo está correcto; póngase en contacto con el servicio técnico
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.1



ld. de la incidencia 7-9	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L1	Usuario final:
La tensión media de	UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L2	Llame al instalador e infórmele acerca de la tensión en la fase de la red.
la red durante 10	UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L3	La tensión en la fase correspondiente es correcta:
minutos es demasiado		- espere 10 minutos en la fase L1, L2 o L3 para ver si el inversor
alta		vuelve a conectarse a la red
		- si la incidencia vuelve a aparecer in situ, es preciso llamar al
		servicio técnico
		Instalador:
		Posibilidades de atenuación:
		instale el cable de mayor diámetro (para reducir la caída de tensión)
		entre el inversor y el contador
		• programa PF(P) – TLX+ y TLX Pro+ solo
		Póngase en contacto con el operador de red para obtener el permiso
		para aumentar el límite (nota: Ugrid_RMS_high)
		Utilice un comprobador de instalación para comprobar la resistencia de la
		instalación (fase-neutro)
		Servicio técnico:
		ninguno.

Tabla 6.2

Id. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
10-15		
Descripción:	UGRID_RMS_HIGH_S1_L1	Usuario final:
Tensión de red	UGRID_RMS_HIGH_S1_L2	Llame al instalador e infórmele acerca de la tensión en la fase de la red.
demasiado alta	UGRID_RMS_HIGH_S1_L3	La tensión en la fase 1 es correcta:
	UGRID_RMS_HIGH_S2_L1 UGRID_RMS_HIGH_S2_L2 UGRID_RMS_HIGH_S2_L3 *) S1 = FASE 1	 espere 10 minutos en la fase L1, L2 o L3 para ver si el inversor vuelve a conectarse a la red si la incidencia vuelve a aparecer in situ, es preciso llamar al servicio técnico
	S2 = FASE 2 L1 = FASE 1 L2 = FASE 2 L3 = FASE 3	 Instalador: Mida la tensión de red: correcta; póngase en contacto con el servicio técnico no es correcta; póngase en contacto con el operador de red para obtener una solución
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.3



ld. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
16-18		
Descripción:	UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L1	Usuario final:
El inversor ha	UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L2	Llame al instalador e infórmele acerca de la tensión en la fase de la red.
detectado un pico de	UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L3	La tensión en la fase 1 es correcta:
tensión en la red.		- espere 10 minutos en la fase L1, L2 o L3 para ver si el inversor vuelve a conectarse a la red
		- si la incidencia vuelve a aparecer in situ, es preciso llamar al servicio técnico
		Instalador:
		Compruebe la instalación de CA (todos los fusibles y el RCD):
		correcta; póngase en contacto con el servicio técnico
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.4

Id. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
19-24, 48-53		
Descripción:	FGRID_LOW_S1_L1	Usuario final:
Frecuencia de red	FGRID_LOW_S1_L2	Póngase en contacto con el instalador para informar acerca de la
demasiado baja o	FGRID_LOW_S1_L3	frecuencia de red.
demasiado alta	FGRID_HIGH_S1_L1	La frecuencia es correcta:
	FGRID_HIGH_S1_L2 FGRID_HIGH_S1_L3	- espere 10 minutos para ver si el inversor se vuelve a conectar a la red.
		 si la incidencia vuelve a aparecer in situ, es preciso llamar al servicio técnico
		Instalador:
		Compruebe la instalación de CA (todos los fusibles y el RCD):
		correcta; póngase en contacto con el servicio técnico
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Id. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
25-27		
Descripción:	LOM_LINETOLINE_LOW_L1	Usuario final:
Tensiones fase a fase	LOM_LINETOLINE_LOW_L2	Póngase en contacto con el instalador para informarle acerca de la tensión
demasiado bajas	LOM_LINETOLINE_LOW_L3	de las tres fases.
		Las tensiones son correctas:
		- espere 10 minutos para ver si el inversor se vuelve a conectar a la red.
		 si la incidencia vuelve a aparecer in situ, es preciso llamar al servicio técnico
		Instalador:
		Compruebe la instalación de CA (todos los fusibles y el RCD):
		correcta; póngase en contacto con el servicio técnico
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.6



Id. de la incidencia Texto de la pantalla Acción 28-30 Descripción: LOM_ROCOF_HIGH_L1 Usuario final: Índice de cambio de LOM_ROCOF_HIGH_L2 Si la incidencia se produce varias veces cada día, póngase en contacto con frecuencia (ROCOF) LOM_ROCOF_HIGH_L3 el operador de red. demasiado alto Instalador: ninguno. Servicio técnico: ninguno.

Tabla 6.7

Apéndice A: lista de incide...

ld. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
31-33, 44-46		
Descripción:	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L1S1	Usuario final:
La corriente de red de	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L2S2	Compruebe la versión de SW [Estado]
CC es demasiado alta	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L3S3	Si la versión de SW es 2.15, 1.12 o anterior, será necesaria una actuali-
	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_STEP_L1	zación de SW. Póngase en contacto con el instalador.
	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_STEP_L2	Instalador: Instale la última versión de SW
	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_STEP_L3	Servicio técnico:
		ninguno.

Id. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
34-37		
Descripción:	IRESIDUAL_HIGH	Usuario final:
La unidad de monito-	IRESIDUAL_STEP_S3_HIGH	Desconecte la CA y CC y espere hasta que la pantalla se haya apagado.
rización de la	IRESIDUAL_STEP_S2_HIGH	Entonces conecte la CC y CA y observe si se produce la incidencia. Si la
corriente de fugas	IRESIDUAL_STEP_S1_HIGH	incidencia vuelve a producirse, póngase en contacto con el instalador.
(RCMU) ha medido un		Instalador:
exceso de corriente		Compruebe la instalación FV. Si es correcta, póngase en contacto con el
		servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.9



ld. de la incidencia 40	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	GRID_DURING_CONNECT	Usuario final:
Red de CA fuera de		Póngase en contacto con el instalador para informarle de:
especificación durante		frecuencia
más de 10 minutos		pantalla: [Estado → Inversor → Red de CA → Valor actual]
(frecuencia o tensión)		 tensión pantalla: [Estado → Inversor → Red de CA → Valor actual]
		 versión de SW pantalla: [Estado → Inversor → N.º de serie y versión de SW → Inversor]
		 Ajuste de red (p. ej., «Alemania LV 1») Pantalla [Estado → Inversor]
		Instalador:
		Si la versión de SW es 2.15 o anterior, es preciso actualizarla.
		Compruebe el registro de las otras incidencias.
		Compruebe la instalación de CA.
		Servicio técnico:
		ninguno.

Tabla 6.10

ld. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
41-43		
Descripción:	FAULT_RIDE_THROUGH_L1	Usuario final:
El inversor ha	FAULT_RIDE_THROUGH_L2	Si esta incidencia se produce varias veces cada día, póngase en contacto
detectado que la	FAULT_RIDE_THROUGH_L3	con el instalador.
tensión de red era		Instalador:
inferior a cierto nivel		Realice un análisis de red in situ.
		Servicio técnico:
		ninguno.

Tabla 6.11

ld. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
47-48		
Descripción:	PLA_BELOW_THRESHOLD	Usuario final:
El inversor se		Póngase en contacto con el operador de red para obtener el estado de la
desconecta de la red		reducción de potencia activa (PLA).
si el PLA es inferior al		Instalador:
3 % de la potencia		ninguno.
nominal		Servicio técnico:
		ninguno.

Tabla 6.12

ld. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
54-56		
Descripción:	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L1S2	Usuario final:
La corriente de red de	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L2S2	Si esta incidencia se produce varias veces cada día, póngase en contacto
CC es demasiado	IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L3S2	con el instalador.
elevada (fase 2)		Instalador:
		Realice un análisis de red in situ.
		Servicio técnico:
		ninguno.



6.1.3 Incidencias FV

Id. de la incidencia 100-102	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	IPV_NEGATIVE_PV1	Usuario final:
La corriente de	IPV_NEGATIVE_PV2	Póngase en contacto con el instalador.
entrada es negativa;	IPV_NEGATIVE_PV3	Instalador:
hay un error con la		• ¿La polaridad de las ramas FV está invertida (p. ej., el cable positivo FV
polaridad de la rama		está conectado con la entrada negativa del inversor)?
FV. Solo debe		Si no es por ninguna de las causas anteriores, llame al servicio técnico.
aparecer durante o		
inmediatamente		Servicio técnico: Sustituya el inversor.
después de la		
instalación o el		
mantenimiento		

Tabla 6.14

Id. de la incidencia 103-105	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	IPV_HIGH_PV1	Usuario final:
La corriente de	IPV_HIGH_PV2	Póngase en contacto con el instalador.
entrada es demasiado	IPV_HIGH_PV3	Instalador:
elevada. Hay		Comprobar la instalación FV
demasiados módulos		• ¿Cuántas cadenas hay en paralelo? ¿Cuáles son sus corrientes
FV conectados en		nominales? ¿Se ha superado el límite de entrada de 12 A?
paralelo. Solo debe aparecer en sistemas		• ¿El inversor ha reducido la potencia de la corriente FV [Registro → reducir potencia, nivel 1]?
recién instalados		Si hay demasiadas cadenas en paralelo, soluciónelo: - conectando las entradas del inversor en paralelo para distribuir la corriente en el inversor
		- instalando un segundo inversor
		Servicio técnico: ninguno.

Tabla 6.15



Id. de la incidencia 115	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	PV_ISO_TOO_LOW	Usuario final:
La resistencia entre las		Póngase en contacto con el instalador para informarle de la resistencia de
ramas FV y la toma a		aislamiento.
tierra es demasiado		pantalla: [Estado → Fotovoltaico → Resistencia de aislamiento].
baja para que el		Instalador:
inversor pueda		Compruebe la resistencia de aislamiento mínima registrada [Estado →
arrancar		 Fotovoltaico → Resistencia de aislamiento], se requiere nivel de seguridad 1 Revise la instalación FV y compruebe que los conectores, cables y módulos no presentan ningún fallo en el aislamiento.
		 Si el fallo aparece cuando se encuentra in situ, desconecte la entrada FV 1 y reinicie el inversor para localizar la rama FV afectada. Continue con las cadenas 2 y 3. Realice una inspección visual de todos los módulos y cables FV. Compruebe que la instalación se ha realizado conforme al manual de instalación, ya que esta incidencia podría indicar que falta la conexión
		PE.
		Servicio técnico: ninguno.

Tabla 6.16

Id. de la incidencia 116	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_6_WRONG_POLARITY	Usuario final:
Polaridad FV		Póngase en contacto con el instalador.
incorrecta		Instalador:
		Compruebe si el inversor arranca al conectar cada entrada FV por
		separado. Tenga en cuenta las conexiones en paralelo.
		Servicio técnico: ninguno.

Tabla 6.17

6.1.4 Incidencias internas

ld. de la incidencia 201-208	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	TPOWER_HIGH_L1	Usuario final:
La temperatura	TPOWER_HIGH_L2	Asegúrese de que el inversor no está cubierto y de que el conducto de
interna es demasiado	TPOWER_HIGH_L3	ventilación (disipador térmico) no está obstruido. En caso contrario,
elevada	TPOWER_HIGH_BOOSTER	póngase en contacto con el instalador.
	TPCB_CTRL_HIGH	Instalador:
	TPCB_COMM_HIG TPCB_AUX_HIGH TPCB_AUX_POWER	El inversor ha reducido la potencia de la temperatura, [Registro → Reducir potencia], es necesario el nivel de seguridad 1 ¿El inversor ha comunicado una incidencia 211 (ventilador)? • No: llame al servicio técnico. • Sí: limpie el disipador térmico / elimine la obstrucción (consulte la descripción de la incidencia 211).
		Servicio técnico: Sustituya el inversor.

Tabla 6.18



Id. de la incidencia 209-210	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	UDC_POS_HIGH	Usuario final:
Tensión de bus de CC	UDC_NEG_HIGH	Reinicie el inversor desconectando la CC y CA mediante los interruptores.
demasiado alta		Si la incidencia se vuelve a producir, póngase en contacto con el
		instalador.
		Instalador:
		Compruebe si la tensión de CA es inferior a la potencia nominal máxima o
		compruebe el registro de incidencias para ver si se han producido otros
		errores.
		Si la tensión de CA es demasiado alta: espere 10 minutos e intente
		conectarse de nuevo.
		Servicio técnico:
		ninguno.

Tabla 6.19

ld. de la incidencia 211	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	FAN_RPM_LOW	Usuario final:
La velocidad del		¿El ventilador del inversor está bloqueado?
ventilador es		Sí: limpie el ventilador
demasiado baja		No: póngase en contacto con el instalador
		Instalador:
		Sustituya el ventilador.
		Servicio técnico:
		ninguno.

Tabla 6.20

Id. de la incidencia 212	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	DCBUS_BALANCE_TIMEOUT	Usuario final:
El inversor no puede		Póngase en contacto con el instalador.
equilibrar el bus de		Instalador:
CC		Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.21

Id. de la incidencia 213-215	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L1	Usuario final:
Error interno.	UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L2	Póngase en contacto con el instalador.
La tensión medida	UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L3	Instalador:
antes y después del		Llame al servicio técnico.
relé difiere en más de		Servicio técnico:
20 V		Sustituya el inversor.

Tabla 6.22



ld. de la incidencia 216-218	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	IGRID_HW_TRIP_L1	Usuario final:
La corriente de CA	IGRID_HW_TRIP_L2	Póngase en contacto con el instalador.
medida es demasiado	IGRID_HW_TRIP_L3	Instalador:
elevada		Si la versión del software es 1.09 o anterior, debe actualizarlo a la última
		versión. Si esto no soluciona el problema, llame al servicio técnico.
		pantalla: [Estado → Inversor → N.º de serie y versión de SW]
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.23

Id. de la incidencia 223	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	IGRID_SUM_HIGH	Usuario final:
Sustituida por las		Póngase en contacto con el instalador.
incidencias 255-257		Instalador:
		Actualice el software a la última versión.
		Servicio técnico:
		ninguno.

Tabla 6.24

ld. de la incidencia 224	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	RCMU_OVERRANGE	Usuario final:
Circuito RCMU		Póngase en contacto con el instalador.
defectuoso, debería		Instalador:
incluir también las		Si la verificación automática no se realiza correctamente, póngase en
incidencias 350-352 de		contacto con el servicio técnico.
la verificación		Servicio técnico:
automática (a prueba		Sustituya el inversor.
de fallos)		

Tabla 6.25

ld. de la incidencia 225-231	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	CTRL_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Usuario final:
Fallo en la	COMM_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Póngase en contacto con el instalador.
memoria / Eeprom	AUX_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Instalador:
	POWER_EEPROM_CHECKSUM_ERROR	Llame al servicio técnico.
	CTRL_FLASH_CHECKSUM_ERROR	Servicio técnico:
	COMM_FLASH_CHECKSUM_ERROR	Sustituya la placa o el inversor.
	FSP_FLASH_CHECKSUM_ERROR	



ld. de la incidencia Acción Texto de la pantalla 233-240 CTRL_RAM_CHECK_ERROR Usuario final: Descripción: Reinicie el inversor desconectando la CA y CC mediante los interruptores. No se ha podido COMM_RAM_CHECK_ERROR comprobar la memoria FSP_RAM_CHECK_ERROR Si la incidencia sigue sin resolverse, póngase en contacto con el instalador. CTRL_RAM_COMPLEMENT_ERROR Instalador: COMM_RAM_COMPLEMENT_ERROR Llame al servicio técnico. xxx_RAM_COMPLEMENT_ERROR Servicio técnico:

Sustituya la placa o el inversor.

Tabla 6.27

Apéndice A: lista de incide...

Id. de la incidencia 241	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	I2C_FAULT	Usuario final:
No hay contacto con		Reinicie el inversor desconectando la CA y CC mediante los interruptores.
el sensor		Si la incidencia sigue sin resolverse, póngase en contacto con el instalador.
		Instalador:
		Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya la placa o el inversor.

Tabla 6.28

Id. de la incidencia 242	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SPI_FAULT	Usuario final:
Se ha producido un		Reinicie el inversor desconectando la CA y CC mediante los interruptores.
error en la comuni-		Si la incidencia sigue sin resolverse, póngase en contacto con el instalador.
cación entre el		Instalador:
inversor y la tarjeta de		Llame al servicio técnico.
control durante más		Servicio técnico:
de 10 segundos		Sustituya la placa o el inversor.

Tabla 6.29

ld. de la incidencia	Texto de la pantalla	Acción
243-244, 249		
Descripción:	FPGA_WATCHDOG_TIMEOUT	Usuario final:
Error de comunicación	FSP_WATCHDOG_TIMEOUT	Reinicie el inversor desconectando la CA y CC mediante los interruptores.
interna.	FSP_COMM_FAULT	Si la incidencia sigue sin resolverse, póngase en contacto con el instalador.
		Instalador:
		Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya la placa o el inversor.



Id. de la incidencia 245	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	EVT_COVER_OPEN	Usuario final:
No se puede mostrar		Instalador:
tras la versión de		Servicio técnico:
software 2.01 (nuevas		
placas de comuni-		
cación introducidas la		
semana 37 de 2010)		

Tabla 6.31

Id. de la incidencia 246	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	FSP_GRID_EVENT	Usuario final:
El procesador de		Compruebe el registro de incidencias en busca de otras incidencias de red
seguridad funcional		(1-55) y siga las instrucciones para estas incidencias.
detectó una incidencia		Si la incidencia sigue sin resolverse, póngase en contacto con el instalador.
de red		Instalador:
		Si la incidencia sigue activa tras 24 horas, llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.32

ld. de la incidencia 247	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	FSP_PLAUSIBILITY_FAULT	Usuario final:
Se ha producido un		Compruebe el registro de incidencias en busca de otras incidencias de red
fallo en la viabilidad		(1-55) y siga las instrucciones para estas incidencias.
del procesador de		Si la incidencia sigue sin resolverse, póngase en contacto con el instalador.
seguridad funcional		Instalador:
		Si la incidencia sigue activa tras 24 horas, llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.33

ld. de la incidencia 248, 251	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_FAILED FSP_FAIL_SAFE	Usuario final:
La verificación		Compruebe el registro de incidencias en busca de otras incidencias de red
automática ha fallado		(1-55) y siga las instrucciones para estas incidencias. Si la incidencia sigue
		sin resolverse, póngase en contacto con el instalador.
		Instalador:
		Si la incidencia sigue activa tras 24 horas, llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.



ld. de la incidencia Texto de la pantalla Acción 255-257 UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L1 Usuario final: Descripción: Incidencia de funcio-UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L2 Compruebe el registro de incidencias en busca de otras incidencias de red UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L3 (1-55) y siga las instrucciones para estas incidencias. Si la incidencia sigue namiento en isla registrada sin resolverse, póngase en contacto con el instalador. Si la incidencia sigue activa tras 24 horas, llame al servicio técnico. Servicio técnico:

Sustituya el inversor.

Tabla 6.35

Apéndice A: lista de incide...

Id. de la incidencia 255-257	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	UDCPROTECT_OVERVOLTAGE	Usuario final:
Sobretensión de bus		Si la incidencia sigue sin resolverse tras 2 o 3 días, póngase en contacto
de CC		con el instalador.
		Instalador:
		Verifique la instalación / disposición de la unidad FV. Si es correcta, y la
		incidencia vuelve a producirse en 24 horas, póngase en contacto con el
		servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.36

ld. de la incidencia 259	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_4_INTERNAL_PARAMETE	Usuario final:
Si el parámetro FV es	R_TOO_LOW	Póngase en contacto con el instalador.
demasiado bajo		Instalador:
		Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.37

Id. de la incidencia 260	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_4_VEN_TOO_LOW	Usuario final:
No se puede cambiar		Póngase en contacto con el instalador.
la tensión entre toma		Instalador:
a tierra y neutro		Compruebe la instalación FV por si hay un error de aislamiento. Si es
durante la prueba de		correcta, póngase en contacto con el servicio técnico.
aislamiento (por		Servicio técnico:
menos de 10 V)		Sustituya el inversor.



Id. de la incidencia 261	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_6_SHORT_CIRCUIT	Usuario final:
Transistor de refuerzo		Póngase en contacto con el instalador.
cortocircuitado o		Instalador:
polaridad FV		Llame al servicio técnico.
incorrecta		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor

Tabla 6.39

Id. de la incidencia 262	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_6_SHORT_CIRCUIT_WRO	Usuario final:
Transistor de refuerzo	NG_POLARITY	Póngase en contacto con el instalador.
cortocircuitado o		Instalador:
polaridad FV		Compruebe si hay errores de polaridad en la instalación FV. Si es correcta,
incorrecta		sustituya el inversor. Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.40

ld. de la incidencia 263	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	INTERNAL_ERROR	Usuario final:
Error interno de software		Compruebe si aparece registrado más de una vez al día en el registro de incidencias: • Si no: no debe realizarse ninguna acción • Si aparece: póngase en contacto con el instalador
		Instalador: Actualice el software a la última versión. Servicio técnico: Sustituya el inversor.

Tabla 6.41

Id. de la incidencia 350	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_5_DC_BIAS_FAILED	Usuario final:
La desviación de CC		Póngase en contacto con el instalador.
en RCMU es		Instalador:
demasiado elevada		Llame al servicio técnico.
durante la verificación		Servicio técnico:
automática		Sustituya el inversor.



Id. de la incidencia
351Texto de la pantallaAcciónDescripción:
La desviación de CC
en RCMU es
demasiado elevada
durante la verificación
automáticaSELF_TEST_4_5_RMS_BIAS_FAILED
Instalador:
Llame al servicio técnico.
Servicio técnico:
Sustituya el inversor.

Tabla 6.43

Apéndice A: lista de incide...

Id. de la incidencia 352	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_5_STEP_FAILED	Usuario final:
El RCMU no puede		Póngase en contacto con el instalador.
detectar la fase (de 25		Instalador:
mA) en la corriente		Llame al servicio técnico.
residual		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.44

Id. de la incidencia 353	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_6_CURRENT_AT_OPEN_I	Usuarlo final:
transistor de inversor	GRID_FAILED	Póngase en contacto con el instalador.
cortocircuitado (CA)		Instalador:
		Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.45

Id. de la incidencia 354	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_6_CURRENT_AT_OPEN_I	Usuario final:
transistor de inversor	GRID_AVG_FAILED	Póngase en contacto con el instalador.
cortocircuitado (CA)		Instalador:
(media)		Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.46

Id. de la incidencia 356	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_BIAS_FAILE	Usuario final:
No se puede realizar	D	Póngase en contacto con el instalador.
la prueba del relé del		Instalador:
inversor ni las		Llame al servicio técnico.
mediciones de tensión		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.



ld. de la incidencia 357	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_RELAY_FAIL	Usuario final:
se ha producido un	ED	Póngase en contacto con el instalador.
fallo en el relé del		Instalador:
inversor (se supone		Llame al servicio técnico.
que el contacto está		Servicio técnico:
soldado)		Sustituya el inversor.

Tabla 6.48

ld. de la incidencia 358	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_INV_VOLTA	Usuarlo final:
se ha producido un	GE_FAILED	Póngase en contacto con el instalador.
fallo en el relé del		Instalador:
inversor (se supone		Llame al servicio técnico.
que el contacto está		Servicio técnico:
soldado)		Sustituya el inversor.

Tabla 6.49

Id. de la incidencia 359	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_RELAY_INV_	Usuario final:
Se ha producido un	UPPER_FAILED	Póngase en contacto con el instalador.
error en el transistor o		Instalador:
el relé del inversor (se		Llame al servicio técnico.
supone que está en		Servicio técnico:
circuito abierto)		Sustituya el inversor.

Tabla 6.50

ld. de la incidencia 360	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_7_INVERTER_RELAY_INV_	Usuario final:
Se ha producido un	LOWER_FAILED	Póngase en contacto con el instalador.
error en el transistor o		Instalador:
el relé del inversor (se		Llame al servicio técnico.
supone que está en		Servicio técnico:
circuito abierto)		Sustituya el inversor.

Tabla 6.51

Id. de la incidencia 361	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_8_GRID_DIF_FAILED	Usuario final:
Se ha producido un		Póngase en contacto con el instalador.
fallo en el relé de red		Instalador:
(se supone que está		Compruebe o repare el cable neutro.
en circuito abierto)		Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.



Id. de la incidencia Texto de la pantalla Acción 362 Descripción: SELF_TEST_4_9_NEUTRAL_INV_RELAY_ Usuario final: FAILED Póngase en contacto con el instalador. Se ha producido un fallo en el relé neutro (se supone que el relé Compruebe o repare el cable neutro. del inversor está Llame al servicio técnico. soldado) Servicio técnico:

Sustituya el inversor.

Tabla 6.53

Apéndice A: lista de incide...

Id. de la incidencia 363	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_9_NEUTRAL_GRID_RELAY	Usuario final:
Se ha producido un	_FAILED	Póngase en contacto con el instalador.
error en el relé de		Instalador:
neutro (se supone que		Compruebe o repare el cable neutro.
el relé de red está		Llame al servicio técnico.
soldado)		Servicio técnico:
		Sustituya el inversor.

Tabla 6.54

Id. de la incidencia 364	Texto de la pantalla	Acción
Descripción:	SELF_TEST_4_9_NEUTRAL_RELAYS_FAI	Usuario final:
Falta la conexión a	LED	Póngase en contacto con el instalador.
neutro o está dañada		Instalador:
		Compruebe si hay algún fallo en la conexión a neutro en la instalación de
		CA. Llame al servicio técnico.
		Servicio técnico: Compruebe que la instalación de CA se ha realizado
		conforme al manual de instalación. Compruebe que el cable neutro esté
		conectado correctamente. Es probable que el fallo se encuentre en la
		instalación.

Tabla 6.55

6.1.5 Incidencias en la comunicación

ld. de la incidencia 1	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eNoMemory	1		Usuario final:
Error en la asignación				Reinicie el inversor desconectándolo. Si la incidencia sigue sin
dinámica de memoria				resolverse, póngase en contacto con el instalador.
				Instalador:
				Llame al servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.56



ld. de la incidencia 3	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemBufferInO-	✓		Usuario final:
Memoria temporal de	verflow			Reinicie el inversor desconectándolo. Si la incidencia sigue sin
datos entrantes				resolverse, póngase en contacto con el instalador.
desbordada (respuesta				Instalador:
del módem demasiado				Llame al servicio técnico.
larga)				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.57

ld. de la incidencia 4	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemCmdReplyError	✓		Usuario final:
El comando actual del				Reinicie el inversor desconectándolo. Si la incidencia sigue sin
módem ha recibido				resolverse, póngase en contacto con el instalador.
una respuesta de				Instalador:
«ERROR»				Llame al servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.58

ld. de la incidencia 5	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemCmdTimeout	✓		Usuario final:
El comando actual del				Póngase en contacto con el instalador.
módem ha superado el				Instalador:
tiempo de espera.				Usuario final:
El GSM no está				Abra la cubierta y compruebe que el módem está instalado.
conectado o sufre un				Verifique que la tarjeta SIM está instalada y funciona. Para ello,
grave problema, ya				cambie la tarjeta SIM a un teléfono. Si el problema sigue sin
que no ha respondido				solucionarse, póngase en contacto con el servicio técnico.
al último comando AT.				Servicio técnico:
				Sustituya el módulo GSM.

Tabla 6.59

ld. de la incidencia 7	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemInitFail	✓		Usuario final:
Ha fallado la iniciali-				Póngase en contacto con el instalador.
zación de bajo nivel				Instalador:
del módem.				Usuario final:
El módulo GSM tiene				Abra la cubierta y compruebe que el módem está instalado.
un grave problema.				Verifique que la tarjeta SIM está instalada y funciona. Para ello,
				cambie la tarjeta SIM a un teléfono. Si el problema sigue sin
				solucionarse, póngase en contacto con el servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Sustituya el módulo GSM.



ld. de la incidencia 9	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eUnexpectedState	✓		Usuario final:
Fallo interno, estado				Reinicie el inversor desconectándolo. Si la incidencia sigue sin
imprevisto.				resolverse, póngase en contacto con el instalador.
				Instalador:
				Llame al servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.61

Apéndice A: lista de incide...

ld. de la incidencia 10	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemReplyParse-	✓		Usuario final:
No se ha reconocido la	Failed			Reinicie el inversor desconectándolo. Si la incidencia sigue sin
respuesta del módem				resolverse, póngase en contacto con el instalador.
				Instalador:
				Llame al servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.62

ld. de la incidencia 11	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eConnectionUna-	✓		Usuario final:
Se ha producido un	vailable			Solo debe actuar si la incidencia vuelve a producirse.
error durante la carga,				Compruebe la potencia de la señal GSM
no está conectado a				- Si no es correcta, pruébelo con un proveedor distinto
una red GSM				
doméstica o en				Compruebe si las tarjetas SIM funcionan (en un teléfono móvil).
itinerancia (si está				- Póngase en contacto con el instalador
disponible).				Instalador:
El GM se conecta y				Instalar un router con módem GSM integrado y situarlo en un lugar
desconecta de la red				donde la recepción sea mejor.
GSM. Indica que la				Servicio técnico:
recepción de la señal				
es mala.				ninguno.

Tabla 6.63

ld. de la incidencia 12	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemLinkOpenFail	✓		Usuario final:
No se ha podido abrir				Solo debe actuar si la incidencia vuelve a producirse.
la conexión de carga				Compruebe la potencia de la señal GSM
(genérica).				- Si no es correcta, pruébelo con un proveedor distinto
Se ha producido un				Compruebe si las tarjetas SIM funcionan (en un teléfono móvil)
error que no				Compruese si las tarjetas silvi funcionam (en un telefono movil)
corresponde al GPRS o				Otro servidor FTP: Intente configurar otro servidor FTP
FTP.				Si la incidencia sigue sin solucionarse, póngase en contacto con el
				instalador.
				Instalador:
				Llame al servicio técnico.
				Servicio técnico: Informar sobre el error.

Tabla 6.64



ld. de la incidencia 13	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemLinkCloseFail	✓		Usuario final:
No se ha podido cerrar				No es una incidencia grave. Si esta incidencia vuelve a ocurrir,
la conexión (FTP o				comuníqueselo al instalador.
GPRS) tras la carga. No				Instalador:
es grave, los datos han				Llame al servicio técnico.
sido enviados correc-				Proveedor del servicio técnico: Informar sobre el error.
tamente.				

Tabla 6.65

ld. de la incidencia 17	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eUploadFileSize	✓	✓	Usuario final:
La comprobación de				Póngase en contacto con el instalador.
tamaño del archivo				Instalador:
cargado no coincide.				Cambiar la configuración del servidor FTP (es necesario disponer de
Probablemente se ha				las especificaciones que definen la configuración admitida por el
perdido parte del				FTP).
archivo.				Servicio técnico:
Se ha producido un				ninguno.
error durante la carga				
del archivo.				

Tabla 6.66

Id. de la incidencia 18	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemNoNetwork	✓		Usuario final:
El módem no se ha				Compruebe la potencia de la señal GSM
podido conectar a				- Si no es correcta, pruébelo con un proveedor distinto
ninguna red GSM.				Compruebe si las tarjetas SIM funcionan (en un teléfono móvil)
No hay cobertura GSM				Compluede si las taljetas silvi funcionari (en un telefono movil)
o no se ha activado la				Instalador:
tarjeta SIM.				Instalar un router con módem GSM integrado y volverlo a colocar
				en un lugar que disponga de una mejor recepción.
				Servicio técnico:
				ninguno.

Tabla 6.67

Id. de la incidencia 19	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemSIMResponse	✓		Usuario final:
La tarjeta SIM no				Comprobar si la tarjeta SIM funciona (en un teléfono móvil).
responde a la petición				Instalador:
del PIN.				Sustituir el módem.
Tarjeta SIM inexistente				Servicio técnico:
o ha fallado.				ninguno.

ld. de la incidencia 20	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eUploadFileExists	✓		Usuario final:
El archivo a cargar ya				Evitar realizar una carga en el mismo servidor FTP desde diferentes
existe en el servidor				sitios.
(con el mismo número				Instalador:
de serie y marca de				Cambiar la configuración del servidor FTP (es necesario disponer de
hora en el nombre).				las especificaciones que definen la configuración admitida por el
DWH no permite				FTP). Si el problema sigue sin solucionarse, póngase en contacto
sobreescribir los				con el servicio técnico.
archivos de registro				Servicio técnico: Informar sobre el error.
existentes en el				
servidor.				

Tabla 6.69

ld. de la incidencia 21	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemParseMfgr	✓		Usuario final:
No se ha podido				Póngase en contacto con el instalador.
analizar el fabricante				Instalador:
del módem.				Sustituir el módem.
				Servicio técnico:
				ninguno.

Tabla 6.70

ld. de la incidencia 22	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemParseModel	✓		Usuario final:
No se ha podido				Póngase en contacto con el instalador.
analizar el modelo de				Instalador:
módem.				Sustituir el módem.
				Servicio técnico:
				ninguno.

Tabla 6.71

ld. de la incidencia 23	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemParseRvsn	✓		Usuario final:
No se ha podido				Póngase en contacto con el instalador.
analizar la revisión del				Instalador:
módem.				Sustituir el módem.
				Servicio técnico:
				ninguno.

Tabla 6.72

ld. de la incidencia 24	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemParseRSSI	✓		Usuario final:
No se ha podido				Póngase en contacto con el instalador.
analizar el RSSI del				Instalador:
módem.				Sustituir el módem.
				Servicio técnico:
				ninguno.



ld. de la incidencia 26	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemSecurityNotPIN	✓		Usuario final:
La tarjeta SIM solicita				Esta tarjeta SIM está bloqueada. Encuentre el código PUK,
un código, pero no es				introduzca la SIM en un teléfono móvil y desbloquéela. Pruebe otro
un código PIN				proveedor.
(normalmente PUK, ya				Instalador:
que la SIM está				ninguno.
bloqueada).				Servicio técnico:
				ninguno.

Tabla 6.74

ld. de la incidencia 27	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemParsePINStatus	✓		Usuario final:
No se ha podido				Reinicie el inversor desconectándolo. Si la incidencia sigue sin
analizar la respuesta a				resolverse, póngase en contacto con el instalador.
la petición del estado				Instalador:
del pin.				Llame al servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.75

ld. de la incidencia 28	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemParseNe-	✓		Usuario final:
No se ha podido	tRegStat			Desconectar y conectar el inversor.
analizar la respuesta a				Instalador:
la petición del estado				Sustituir el módem. Si esto no lo resuelve, póngase en contacto con
de registro de la red.				el servicio técnico.
				Proveedor del servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.76

ld. de la incidencia 29	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eUnexpectedInitState	✓		Usuario final:
Fallo interno, estado de				Instalador:
inicialización de MCH				Servicio técnico:
imprevisto.				Informar sobre el error.



Id. de la incidencia 30	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemSetPIN	✓		Usuario final:
No se ha podido				Consulte la descripción.
definir el código PIN.				Si la tarjeta está bloqueada, póngala en un teléfono móvil y utilice
El código PIN no es				el código PUK para desbloquearla.
correcto. Tenga				Instalador:
cuidado: si se reinicia				ninguno.
el inversor, volverá a				Proveedor del servicio técnico:
configurar el mismo				ninguno.
código PIN. Después				
de dos reinicios, la				
tarjeta SIM se				
bloqueará, porque ha				
recibido 3 intentos de				
definir un PIN				
incorrecto.				

Tabla 6.78

Id. de la incidencia 31	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eGPRSParams	✓		Usuario final:
No se ha podido				El APN no es válido. Utilice únicamente caracteres alfanuméricos (a-
definir el nombre del				z, A-Z, 0-9) y punto (.).
punto de acceso GPRS				Instalador:
(APN).				ninguno.
El APN no es válido.				Servicio técnico:
Utilice únicamente				ninguno.
caracteres alfanu-				
méricos (a-z, A-Z, 0-9) y				
punto (.).				

Tabla 6.79

ld. de la incidencia 33	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eGPRSAuthPasswd	✓		Usuario final:
No se ha podido				El nombre de usuario no es válido. Evite dejar espacios en blanco.
definir el nombre de				Instalador:
usuario GPRS.				ninguno.
El nombre de usuario				Servicio técnico:
no es válido. Evite				ninguno.
dejar espacios en				
blanco.				

Tabla 6.80

Id. de la incidencia 34	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eGPRSAuthPasswd	✓		Usuario final:
No se ha podido				El nombre de usuario no es válido. Evite dejar espacios en blanco.
definir la contraseña				Instalador:
GPRS.				ninguno.
La contraseña no es				Servicio técnico:
válida. Evite dejar				ninguno.
espacios en blanco.				

Tabla 6.81



ld. de la incidencia 35	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eGPRSOpe	✓		Usuario final:
No se ha podido abrir				El fallo de conexión GPRS puede deberse a varias causas. Puede
la conexión GPRS.				que el APN, el nombre de usuario o la contraseña no sean
				correctos. Consulte la configuración GPRS con un proveedor de
				GSM. Puede que el GPRS no esté habilitado para esta SIM.
				Instalador:
				ninguno.
				Servicio técnico:
				ninguno.

Tabla 6.82

Id. de la incidencia 36	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eFTPOpen	✓	✓	Usuario final:
No se ha podido abrir				Posibles causas:
la conexión FTP.				- no haz conexión a internet
				- direcciones del servidor FTP incorrectas
				- nombre de usuario o contraseña incorrectos
				Intente conectarse al servidor FTP desde el PC:
				- compruebe que el inversor tiene acceso a internet.
				Instalador:
				ninguno.
				Servicio técnico:
				ninguno.

Tabla 6.83

Id. de la incidencia 37	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eFTPTransferType	✓		Usuario final:
No se ha podido				Póngase en contacto con el instalador.
definir el modo FTP.				Instalador:
El servidor no permite				Cambiar la configuración del servidor FTP (especialmente cuando
aceptar la transferencia				sea necesario definir la configuración FTP compatible). Llame al
en modo binario. Este				servicio técnico.
fallo no debería				Servicio técnico:
producirse en el				Informar sobre el error.
lanzamiento de la				
producción cuando se				
esté realizando una				
carga al actual servidor				
FTP Meteocontrol.				

Tabla 6.84

Id. de la incidencia 38	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eFTPChdir	✓		Usuario final:
No se ha podido				Póngase en contacto con el instalador.
cambiar el directorio				Instalador:
FTP (solo si se ha				Cambiar la configuración del servidor FTP (especialmente cuando
especificado el				sea necesario definir la configuración FTP compatible). Llame al
directorio FTP).				servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.85

L00410310-09_05



Id. de la incidencia 39	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eFTPPut	✓	✓	Usuario final:
No se ha podido iniciar				La carga de archivos falla cuando el servidor no la permite o
la carga del archivo.				cuando hay un problema con la conexión a internet. Puede que el
La carga de archivos				firewall bloquee el FTP en modo activo.
falla cuando el servidor				Instalador:
no la permite o cuando				ninguno.
hay un problema con				Servicio técnico:
la conexión a internet.				ninguno.
Puede que el firewall				
bloquee el FTP en				
modo activo.				

Tabla 6.86

Id. de la incidencia 40	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eUploadFileRead	1		Usuario final:
No se ha podido leer el				Póngase en contacto con el instalador.
archivo cargado para la				Instalador:
verificación.				Cambiar la configuración del servidor FTP (especialmente cuando
Fallo al intentar				sea necesario definir la configuración FTP compatible).
obtener la lista de				Servicio técnico:
archivos del servidor				Informar sobre el error.
FTP. Esto indica que				
hay un problema con				
el servidor o la				
conexión a internet.				

Tabla 6.87

Id. de la incidencia 41	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eNoData	✓		Usuario final:
No existen registros de				Instalador:
datos para la carga. Se				Servicio técnico:
han enviado todos los				
registros no enviados y				
el inversor todavía no				
ha generado ningún				
registro nuevo.				
Esto no es un error.				
Solo indica que todos				
los datos registrados				
que debían cargarse ya				
han sido cargados.				

Tabla 6.88

Id. de la incidencia 42	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eTimeNotSet	✓	✓	Usuario final:
No se ha configurado				Póngase en contacto con el instalador.
el RTC del inversor				Instalador:
maestro. Es necesario				Ajustar fecha y hora.
configurar la hora y la				Servicio técnico:
fecha del inversor para				ninguno.
poder realizar cargas.				

Tabla 6.89



ld. de la incidencia 43	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	elnvalidSerial	✓		Usuario final:
El número de serie del				Póngase en contacto con el instalador.
inversor maestro no es				Instalador:
válido.				Póngase en contacto con el proveedor de servicios.
				Proveedor del servicio técnico: Solucionar el número de serie.

Tabla 6.90

Id. de la incidencia 44	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	elnvalidPIN	✓		Usuario final:
El código PIN de la SIM				El código PIN debe tener una longitud de 4-8 caracteres y debe
no es válido.				estar formado únicamente por dígitos. No se permiten otros
El código PIN debe				caracteres.
tener una longitud de				Instalador:
4-8 caracteres y debe				ninguno.
estar formado				Servicio técnico:
únicamente por				ninguno.
dígitos. No se permiten				
otros caracteres.				

Tabla 6.91

ld. de la incidencia 45	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemFileOpenFail	✓		Usuario final:
No se ha podido abrir				Póngase en contacto con el instalador.
el archivo FTP para				Instalador:
cargar.				Cambiar la configuración del servidor FTP (especialmente cuando
				sea necesario definir la configuración FTP compatible). Llame al
				servicio técnico.
				Servicio técnico:
				Informar sobre el error.

Tabla 6.92

ld. de la incidencia 46	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemSendSMSFail			Usuario final:
No se ha podido enviar				Cambiar la SIM a un teléfono e intentar enviar un SMS. Posible
un SMS.				causa: no hay crédito, pruébelo con otras tarjetas SIM.
Este error no se				Instalador:
produce cuando se				Llame al servicio técnico.
carga al almacén de				Servicio técnico:
datos.				Informar sobre el error.

Tabla 6.93

ld. de la incidencia 47	Etiqueta	GSM	LAN	Acción
Descripción:	eModemSendEmailFail			Usuario final:
No se ha podido enviar				Cambiar la SIM a un teléfono e intentar enviar un correo
un correo electrónico				electrónico. Posible causa: no hay crédito.
por GSM.				Pruébelo con otras tarjetas SIM.
Este error no se				Instalador:
produce cuando se				Llame al servicio técnico.
carga al almacén de				Servicio técnico:
datos.				Informar sobre el error.

Tabla 6.94

L00410310-09_05 43



Danfoss Solar Inverters A/S

Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: +45 7488 1300

Fax: +45 7488 1300

E-mail: solar-inverters@danfoss.com

www.danfoss.com/solar

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errors que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar sus productos sin previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las respectivas companies. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.